

POSE HUMIDE **BANDES CAPOT**

Fournitures :

- Vaporisateur (mélange eau + produit vaisselle)
- Raclette
- Cutter

- 1** - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques gouttes suffisent pour 1L. d'eau.
- 2** - Dégraissez parfaitement le capot.
- 3** - Placez les bandes à l'envers sur une table, à défaut utilisez le toit de la mini par exemple.
- 4** - Retirez le dos siliconé, la partie collante de l'adhésif est alors face à vous.
- 5** - Vaporisez la partie collante, sans excès.
- 6** - Vaporisez le capot, sans excès également. À titre de comparaison, la vaporisation doit donner un résultat équivalent à la rosée matinale.
- 7** - Placez avec soin l'autocollant sur le capot, le liquide permet alors d'ajuster et de faire glisser l'autocollant afin d'obtenir le placement désiré.
- 8** - Marouflez de l'intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très importante, ne vous précipitez pas, le résultat en dépend.
- 9** - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support sèche légèrement.
- 10** - Dans le cas de pose de bandes «adaptables» donc plus longues, coupez l'excédant d'adhésif en haut et en bas du capot à l'aide d'un cutter et en suivant les arrêtes du capot.
- 11** - Retirez le papier transfert.
- 12** - Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les ou percez les à l'aide d'une aiguille.
- 13** - Admirez votre travail !

POSE HUMIDE STICKERS DE TOIT

Fournitures :

- Vaporisateur (mélange eau + produit vaisselle)
- Raclette
- Cutter

- 1** - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques gouttes suffisent pour 1L. d'eau.
- 2** - Dégraissez parfaitement le toit.
- 3** - Placez le sticker à l'envers sur une table.
- 4** - Retirez le dos silicone, la partie collante de l'adhésif est alors face à vous.
- 5** - Vaporisez la partie collante, sans excès.
- 6** - Vaporisez le toit, sans excès également. À titre de comparaison, la vaporisation doit donner un résultat équivalent à la rosée matinale.
- 7** - Placez avec soin l'autocollant sur le toit, le liquide permet alors d'ajuster et de faire glisser l'autocollant afin d'obtenir le placement désiré.
- 8** - Marouflez de l'intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très importante, ne vous précipitez pas, le résultat en dépend.
- 9** - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support sèche légèrement.
- 10** - Retirez le papier transfert.
- 11** - Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les ou percez les à l'aide d'une aiguille.
- 12** - Si le sticker comporte plusieurs parties répétez l'opération.
- 13** - Admirez votre travail !

POSE HUMIDE STICKERS LATÉRAUX

Fournitures :

- Vaporisateur (mélange eau + produit vaisselle)
- Raclette
- Cutter

- 1** - Faites le mélange eau + produit vaisselle dans le vaporisateur, attention quelques gouttes suffisent pour 1L. d'eau.
- 2** - Dégraissez parfaitement la carrosserie.
- 3** - Placez le sticker à l'envers sur une table.
- 4** - Retirez le dos silicone, la partie collante de l'adhésif est alors face à vous.
- 5** - Vaporisez la partie collante, sans excès.
- 6** - Vaporisez la carrosserie, sans excès également. À titre de comparaison, la vaporisation doit donner un résultat équivalent à la rosée matinale.
- 7** - Placez avec soin l'autocollant sur la carrosserie, le liquide permet alors d'ajuster et de faire glisser l'autocollant afin d'obtenir le placement désiré.
- 8** - Marouflez de l'intérieur vers l'extérieur en chassant les bulles, cette étape est très importante, ne vous précipitez pas, le résultat en dépend.
- 9** - Après avoir évacué les bulles patientez quelques minutes afin que le support sèche légèrement.
- 10** - Retirez le papier transfert. Si toutefois quelques bulles subsistent alors chassez les ou percez les à l'aide d'une aiguille.
- 11** - Si le sticker comporte plusieurs parties répétez l'opération.
- 12** - Coupez ensuite à l'aide du cutter les parties débordantes sur les plastiques. Coupez également l'adhésif si celui ci est à cheval sur la portière et l'aile arrière par exemple. Repliez le ensuite à l'intérieur de la portière.
- 13** - Admirez votre travail !